

?. ??????????, ????????? ?? ?????? ????????????? ????????, ?. 160?

JETOUR

+7 (391) 988-91-97?

Jetour X50

?????: **1 490 000 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 6AMT (147 ?.?.) FWD**

????????? ??????????????: **Elite**

????????????? ??????????????????:

?????: **4397**

?????: **1841**

?????: **1654**

????????? ????, ??: **2601**

????????? ?????? ??????, ??: **1585**

?????? ?????? ?????, ??: **1586**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **398**

?????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1262**

????? ??????????? ?????, ??: **45**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ???????????????

?????? ????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ???????????

?????? ??????????: ??????????????, ???????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **1499**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ???????

????????????? ??????????: **6**

??? ??????????: ??????????

?????????, ?..: **147**

????????? ????????? ? ??????, ?/100 ??: **9.4**

????????? ????????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.1**

????????????? ????????? ?????????, ?/100 ??: **7.3**

????????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **11.1**

????????????????? ?????????, ??/??: **185**

?????????? ?????????, ??: **186**

?????????????? ??????, ??: **1485**

????????????????? ??????, ??: **1785**

?????. ?????????? ???????, ??? ??/????: **210 ??? 4000**

?????? CO2, ?/??: **173**

????? ??????????: **398**

?????? ???????????:

????????????

- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ?????????? ?????????? ??????? (?????? ???) ISOFIX
- * ??????? ??????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
- * ?????????????????????? ???????
- * ?????????????? ??????
- * ?????????? ?????? ??? ??????????? (BAS, EBD)
- * ???????????????
- * ?????????????????????? ????????? (ASR)

??????????

- * ??????????????? ????
- * ????????? ?????????? ????
- * ??????????? ?? ??????

?????????

- * ?????????? ?????????? ??????????
- * ?????????? ?????? ?????????? ????????
- * ?????????? ????????
- * ?????????? ?????????? ????????
- * ?????????????????????? ?????????? ??????????
- * ?????????????????? ?????????? ?????????? ?? ????????
- * ?????????? 12V
- * ?????????? "???-?????????"
- * ?????????????????????? ?????????? (ABS)
- * ??????????????????? ??????????
- * ???????-????????? 1-?????????
- * ?????????? ?????????? ??? ??????
- * ??????????????????? ?????????? ????????
- * ?????????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ? ??????
- * ?????????? ??????? ??????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????????????? ????????
- * ?????????????????????????????????? ??????????
- * ?????????????????????????????? ?????????? ????????
- * ??????????????? ????????
- * ?????????? ??????? ??????????

??????????

- * ??????????? ??????????????
- * ?????????? ??????
- * ??????????????????? ??? ? (?????????? ????????)
- * ?????????? ??????

* ??????? ?????????? ??????????
* ?????? ?????? ??????????
* ?????????????? ?????????? ??????????????????
* ?????? ????????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-??????
* ?????????? ???????????

?????

* ???????? ??????-??????
* ??????????? ??????? ?? ??????????
* ?????????????? ????????? ??????
* ?????? ?????????? ? ??????
* ?????????? ?????????? ????

???????

* ??????????? ?????????? ???????