

?. ?????????, ????????? ??. ?????? ?????????????? ???????, ?. 160?

+7 (391) 988-91-97?



KIA Sorento

????: **4 722 000 ???.**

?????????????: **2.5D ?. 6???? (179 ?..?) 4WD**

????????? ??????????????: **Comfort (5 ????)**

????????????? ??????????????????:

?????: **4815**

?????: **1900**

?????: **1695**

????????? ????, ??: **2815**

????????? ?????? ?????, ??: **1646**

?????? ?????? ?????, ??: **1637**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **705**

?????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **910**

????? ??????????? ?????, ??: **67**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **2.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **2497**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ?????????

????????????? ?????????: **6**

??? ?????????: ???????

?????????, ?..: **179**

????????????? ??????? ?????????, ?/100 ??: **10.3**

?????? ? 0 ? 100 ?/? , ???.: **10.3**

?????????????? ?????????, ?/? : **195**

????????? ?????????, ??: **176**

????????????? ??????, ??: **1755**

?????. ?????????? ??????, ??? ?/?/??? : **225 ??? 4000**

????? ??????????: **705**

?????? ??????????????:

??????????

- * ?????????? ?????? ??????
- * ????????????
- * ??????????? ?????
- * ?????? ????????? ? ?????
- * ??????? ??????? ?? ??????
- * ??????? ????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ????????????????????? ??????
- * ??????????????
- * ?????????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????????? ??????????
- * ??????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX

?????????

- * ?????????????????? ????????? ??????
- * ?????????? ?? ?????
- * ????????????????????? ?????
- * ????????????????? ?????

???????

- * ?????????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????-?????????
- * ??????? 12V
- * ?????????????? ????????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????????????????? ????????? ?????????
- * ??????? ?????? ????????? ??????
- * ?????????????????????????? ????????? ??????
- * ??????? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ?????????????????? ??????
- * ??????-????????? 2-??????
- * ??????? ????????? ?? ?????
- * ?????????????? ??? ? ?????? ? ?? ??????
- * ??????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????????? ?????????
- * ??????????? ?????????? ?????????????? ?????????
- * ?????????????????? ????????? ??????
- * ?????? (????????? ??????)
- * ??????? ?????????? ??????
- * ?????????? ?????????? ?????????

?????????

- * ?????????????? ?????? ???????
- * ?????? ?????????????
- * ??????? ?????????? ? ??????????? ???????????
- * ????????? ???????????
- * ????????? ????????????? ?????????????

?????

- * ????????????? ????????? ? ??-????????

?????

- * ??????? ??????/?????
- * ??????? ?????????? ? ???????
- * ????????? ??????????? ????