

?. ?????????, ????????? ??. ?????? ?????????????? ???????, ?. 160?

+7 (391) 988-91-97?



## KIA Sorento

????: **5 073 000 ???.**

?????????????: **2.5D ?. 6???? (179 ?..?) 4WD**

????????? ??????????????: **Luxe (7 ?????)**

????????????? ??????????????????:

?????: **4815**

?????: **1900**

?????: **1695**

????????? ????, ??: **2815**

????????? ?????? ??????, ??: **1646**

?????? ?????? ?????, ??: **1637**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **705**

?????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **910**

????? ??????????? ?????, ??: **67**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **2.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **2497**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ?????????

????????????? ?????????: **6**

??? ?????????: ???????

?????????, ?..: **179**

?????????? ??????? ????????, ?/100 ??: **10.3**

?????? ? 0 ? 100 ?/? , ???.: **10.3**

?????????????? ?????????, ?/? : **195**

????????? ???????, ??: **176**

????????????? ??????, ??: **1755**

?????. ????????? ??????, ??? ?/?/??? : **225 ??? 4000**

????? ??????????: **705**

?????? ??????????????:

## ??????????

- \* ?????????????????? ??????
- \* ????????????
- \* ??????????????
- \* ??????????? ?????
- \* ??????? ????????? ? ?????
- \* ??????? ??????? ??? ??????
- \* ??????? ?????????????? (ESP)
- \* ??????? ?????????????? ???????
- \* ??????? ?????????????? ?????????
- \* ????????? ??????? ?????? ??????
- \* ????????????????????? ??????? (ASR)
- \* ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- \* ??????????? ?????????
- \* ??????? ??????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
- \* ??????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- \* ?????????? ????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

## ??????????

- \* ?????????????????? ????????? ??????
- \* ?????????? ?? ?????
- \* ??????????????? ??????
- \* ??????????????????? ?????
- \* ?????????????????? ?????

## ????????

- \* ?????????????????? ??????? (ABS)
- \* ?????????? ????????? ????????
- \* ????????? 12V
- \* ?????????????? ????????? ??????? ?? ??????
- \* ?????????????????????? ????????? ?????????
- \* ????????? ?????? ?????????? ??????
- \* ?????????????????????????????? ?????????
- \* ??????-?????????
- \* ??????????? ???????
- \* ??????????????? ??????
- \* ??????-????????? 2-??????
- \* ??????? ??????? ?? ??????
- \* ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????
- \* ??????????????? ?????? ??????????
- \* ????????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- \* ?????????????????????????????? ??????
- \* ?????????????????????????? ??????? ??????
- \* ??????????? ?????????? ?????????????? ?????????
- \* ?????????????????? ??????? ??????
- \* ?????????? ??????? ?????????
- \* ?????????? ?????????? ??????
- \* ??????? ???????

???????

- \* ?????????????? ?????? ???????
- \* ?????? ?????????????
- \* ??? (???????? ??????)
- \* ?????? ??????? ? ?????????? ??????????
- \* ??????? ?????????
- \* ??????? ??????????? ???????????

?????

- \* ??????????? ??????? ? ??-??????

?????

- \* ?????? ?????/?????
- \* ?????? ?????????? ? ??????
- \* ??????? ?????????? ???