



Soueast DX5

?????: **2 250 000 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 5???? (120 ?.?) FWD**

????????? ??????????????: **Elite**

????????????? ??????????????????:

?????: **4406**

?????: **1840**

?????: **1654**

????????? ????, ??: **2615**

????????? ?????? ?????, ??: **1585**

?????? ?????? ?????, ??: **1586**

????? ?????????? ?????, ??: **45**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

????????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ??: **1499**

??? ??????????: ????????

????????? ??????????: ????????????????

????????????? ??????????: **5**

??? ??????????: ??????????

?????????, ?.: **120**

????????? ?????????? ? ??????, ?/100 ??: **8.6**

????????? ?????????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.7**

????????????? ?????????? ?????????, ?/100 ??: **6.9**

????????????? ?????????, ??: **200**

????????????????? ??????, ??: **1300**

?????. ?????????? ??????, ??? ??/??? **143 ??? 4000**

????????? ??????????????:

?????????????????

* ?????????? ?????????????? (ESP)

* ?????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

- * ?????? ????? ?? ????????? (BAS, EBD)
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????????? ?????? ?????? ??????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ??????? ?? ??????
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ?????????????

????????

- * ?????????????????? ????
- * ??????? ??????? ????

????????

- * ?????????? ??????
- * ????? (???????? ??????)
- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ?????????????????????? ?????????
- * ?????????????????????????? ??????

????????

- * ????????????????? (???????? ??????)

?????

- * ??????? ?????????????? ?????????????