



?. ?????????, ???????? ?. ?????? ?????????????? ???????, ?. 160?

+7 (391) 988-91-97?

Tank 300

????: **3 129 300 ???.**

?????????????: **2.0 ?. 8???? (220 ??.) 4WD**

????????? ??????????????: **Premium**

????????????? ?????????????????:

?????: **4760**

?????: **1930**

?????: **1903**

????????? ???, ??: **2750**

????????? ?????? ?????, ??: **1608**

?????? ?????? ?????, ??: **1608**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **410**

?????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1635**

????? ??????????? ?????, ??: **80**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????, ??????????

????? ??????????, ??: **2**

????????? ?????? ??????????, ????: **1967**

??? ??????????: ???????

????????? ?????????: ?????????

????????????? ?????????: **8**

??? ??????: ???????

?????????, ?..: **220**

?????????? ?????? ????????, ?/100 ??: **10.7**

?????? ? 0 ? 100 ?/? , ???.: **10.6**

????????????? ?????????, ?/? : **175**

????????? ???????, ??: **224**

????????????? ?????, ??: **2230**

????????????? ?????, ??: **2552**

?????. ??????? ??????, ??? ?/??: **380 ??? 3600**

????? ??????????: **410**

????? ??????????:

????????????

- * ????????????
- * ??????? ????????????? ??????????
- * ??????? ??????? ?? ??????????? (BAS, EBD)
- * ??????? ?????????? ??????????
- * ??????? ??????? ?? ???????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????? ?? ??????? ??????????
- * ??????? ??????????????? ??????????
- * ?????????? ?????????? ??????? (?????? ???) ISOFIX
- * ??????????? ??????????
- * ??????? ??????? ?? ??????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ??????????????? ????????? (???????)
- * ?????????????????????? ???????
- * ??????? ??????????????? ?????????? ??????? SLIF
- * ??????????????? ???????
- * ??????? «?????-????» (????????????????? ?????????? ? ??? ??????????)

??????????

- * ?????????? ?? ??????
- * ??????????????? ???????
- * ??? ? ??????????????????
- * ?????????????????? ?????????? ???????
- * ?????????????????????? ?????
- * ?????????????????? ?????

????????

- * ?????????????????????????? ??????????
- * ?????????? ??????? ?????????
- * ?????????????? ?????????? ????????? ?? ??????
- * ?????????????? ?????????? ?????????
- * ?????????? ?????????? ?????????
- * ?????????????????????????? ?????????? ?????????
- * ?????????????? ??????-?????????
- * ?????????-????????? 2-????????
- * ?????????????? ?????????? ??????????????? ?????????
- * ?????????????????????????????? ???????
- * ?????????????? ???????
- * ?????????? ??????? ??????? ?????????? (Drive Mode Select)
- * ?????????? ?????????? ??? ??????
- * ?????????????????????????? ????????? (ABS)
- * ?????????? ?????????? ?????????
- * ??????????????? ??? ? ? ?????? ? ??????
- * ??????? 360°
- * ?????????????????? ?????????? ???????
- * ?????????????????? ???????

- * ?????? 12V
- * ?????????????????? ?????? ??????

???????

- * ??????????? ?????????? ??????
- * ????????? ??????????
- * ??????? 220v (120w)
- * ?????????????? ?????? ???????
- * ??? (???????? ??????)
- * ?????? ?????? ? ?????????? ??????????
- * ?????????????? ????????? ??????????????????
- * ?????? ??????
- * ?????? ?????????? ????????? ??????
- * ?????? ??????

?????

- * ??????????? ????????? ? ??-???????
- * ??????????? ????????????? Bose

?????

- * ????????? ?????????? ????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ?????????????????? ????????? ??????

???????

- * ?????????????? ?????????? ??????