

?. ?????????, ????????? ?? ?????? ????????????? ???????, ?. 160?

+7 (391) 988-91-97?

JAECOO

Jaecoo J7

????: **2 313 940 ???.**

????????????: **1.6 ?. 7AMT (186 ?.?.) 4WD**

???????? ?????????????: **Supreme**

???????????? ??????????????:

?????: **4500**

?????: **1865**

?????: **1680**

???????? ????, ??: **2672**

???????? ????? ?????, ??: **1582**

????? ????? ?????, ??: **1604**

???????????? ????? ????????? ?????????, ??: **412**

???????????? ????? ????????? ?????????, ??: **1332**

????? ?????????? ????, ??: **57**

???????? ??????? (???, ??????): ????????? ??????????????

?????? ??????? (???, ??????): ?????????

???????? ?????????: ????????????, ??????????

?????? ?????????: ????????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.6**

???????? ?????? ?????????, ????: **1598**

??? ?????????: ???????

???????? ??????: ??????

???????????? ??????: **7**

??? ??????: ??????

????????, ?.: **186**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.8**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.6**

???????? ?????? ??????, ?/100 ??: **8.2**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **8.9**

???????????? ???????, ??/??: **180**

???????? ??????, ??: **186**

???????????? ?????, ??: **1709**

?????????? ?????, ??: **2024**

?????. ??????? ??????, ?? ??/??? **275 ??? 4000**

????? ??????????: **412**

?????? ??????????:

????????????

- * ?????????????????? ??????
- * ??????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ??????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ?????????????? ?????? (?????)
- * ??????????????
- * ?????????????? ?????
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ??????? ?????????? ? ?????
- * ??????? ?????? ?? ??????
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????????? ?? ?????? ?????? ????????
- * ??????? ?????????? ?????? ??
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? «?????-????» (????????????????? ?????????? ? ??? ??????????)
- * ??????? ?????????????? ????????
- * ??????????? ??????????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ??????????? ?????? ?????? ??????
- * ??????? ?????????? ?? ?????? ??????????

??????????

- * ?????????????? ??????
- * ??????? «?????????»
- * ?????????????????? ????
- * ??????? ??????? ????
- * ?????????????? ????

????????

- * ??????? 12V
- * ??????? 360°
- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????????? ??????
- * ??????????????? ???????
- * ??????????????? ??????
- * ???????-????????? 2-??????
- * ??????? ??????? ?? ?????
- * ??????????? ??????-?????????
- * ?????????????? ??? ? ?????? ? ??????
- * ??????????????? ?????? ??????????
- * ??????????????? ?????? ??????????
- * ??????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????? ?????? ?????????? ? ??????

- * ?????? ??????? ????????
- * ?????????????????????? ??????? ???????
- * ??????????????? ?????? ?????????? (????????? ?????????? ??? ?????? ???)
- * ??????????????? ??????? ???????
- * ??????????????????????????? ?????????
- * ?????????? ??????? ????????
- * ?????????? ?????????? ???????
- * ?????????? ?????????? ????????
- * ??????????????????????? ?????????? ????????

????????

- * ??????????? ?????????? ?????????
- * ?????????????????? ??????? ?????????
- * ?????????????????? ??? (????????? ???????)
- * ?????????????????? ?????????? ?????????????????????
- * ?????????? ?????????????? ?????????? ???????
- * ?????????? ???????????
- * ?????????? ?????????????? ??????????????
- * ?????????? ?????????? ? ??????????? ????????????

?????

- * ?????????????? ????????? ? ??-????????
- * ?????????????? ??????????????? Bose
- * ??????????? ????????????

?????

- * ?????????? ???????-????????
- * ?????????? ?????????????????? ?????????? ??????? (SLIF)
- * ?????????? ?????????????????? ???????????????
- * ?????????????????? ?????????? ??? ???????????
- * ??????????????????? ?????????? ???????
- * ??????? ?????/??????
- * ??????? ?????????? ? ???????
- * ?????????? ??????????? ??????

????????

- * ?????????????? ??????????? ???????