

?. ?????????, ???????? ?. ?????? ????????????? ???????, ?. 160?



+7 (391) 988-91-97?

Geely Emgrand

????: **1 549 790 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 6???? (122 ??.) FWD**

????????? ??????????????: **Luxury**

????????????? ??????????????????:

?????: **4638**

?????: **1822**

?????: **1460**

????????? ????, ??: **2650**

????????? ?????? ?????, ??: **1549**

?????? ?????? ?????, ??: **1551**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **500**

????????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **500**

????? ?????????????? ?????, ??: **50**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **1499**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ?????????

????????????? ??????????: **6**

??? ?????????: ??????????

?????????, ?..: **122**

????????? ????????? ? ??????, ?/100 ??: **8.3**

????????? ????????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.4**

????????????? ????????? ??????, ?/100 ??: **6.4**

????????? ?? 0 ?? 100 ?/?., ???.: **12.6**

????????????????? ?????????, ?/??: **180**

????????? ?????????, ??: **151**

????????????????? ??????, ??: **1340**

????????????????? ??????, ??: **1665**

?????. ?????????? ???????, ??? ?/??: **152 ??? 5000**

????? ?????????: 500

?????? ??????????:

????????????

- * ?????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
- * ?????????????
- * ?????????????
- * ????????????? ??????
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????????????? ??????????
- * ??????? ?????????????????? ??????????
- * ?????????????? ??????? ??????? ???????
- * ?????????????????????????? ????????? (ASR)
- * ????????? ??????? ?? ? ?????? ? ????? (HSA)
- * ??????? ??????? ?? ? ????????????? (BAS, EBD)

??????????

- * ????????????????? ?????
- * ????????? ?????????? ?????

?????????

- * ??????-?????????
- * ?????????? ?????????? ??????????
- * ?????????? ?????????? ?????????
- * ?????????? ?????? ?????????? ????????
- * ??????????????? ?????????? ?????????? ?? ??????
- * ????????? 12V
- * ????????? "??-????????"
- * ?????????????????????????? ????????? (ABS)
- * ?????? (????????? ????????)
- * ??????? ???????
- * ?????????????? ???????
- * ?????????????????????? ?????? ?????????????????????
- * ?????????????????????? ?????????? ???????
- * ?????????????????????? ???????
- * ??????-????????? 1-????????
- * ?????????????????????????? ?????????? ???????
- * ?????????????????????????????? ??????????
- * ?????????????????????????????? ???????
- * ?????????? ??????? ??????? ?????????? (Drive Mode Select)
- * ?????????????????? ??????? ??????????
- * ?????????????????? ?????? ?? ??????? ? ?? ???????
- * ?????????? ?????????? ??? ??????

?????????

- * ?????????????????????? ?????????? ?????????????????????
- * ?????????? ??????????
- * ??????? ??????
- * ?????????? ??????????????? ???????????????

* ?????????????? ?????? ???????

* ?????? ?????? ?????????????

?????

* ????????????? ??????? ? ??-????????

?????

* ?????? ?????????? ? ??????

* ????????? ?????????? ????

* ????????? ???????-????????