

?. ?????????, ???????? ?. ?????? ????????????? ???????, ?. 160?



+7 (391) 988-91-97?

Geely Atlas NEW

????: **1 929 900 ???.**

????????????: **2.0 ?. 7AMT (200 ?.?.) FWD**

????????? ??????????????: **Luxury**

????????????? ?????????????????:

?????: **4670**

?????: **1900**

?????: **1705**

????????? ????, ??: **2777**

????????? ?????? ?????, ??: **1618**

?????? ?????? ?????, ??: **1618**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **650**

????????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1610**

????? ?????????????? ?????, ??: **54**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????, ???????????

????? ??????????, ??: **2**

????????? ?????? ??????????, ????: **1969**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ???????

????????????? ??????????: **7**

??? ?????????: ??????????

?????????, ?..: **200**

????????? ????????? ? ??????, ?/100 ??: **9.3**

????????? ????????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.3**

????????????? ????????? ???????, ?/100 ??: **7.4**

????????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **8.2**

????????????????? ?????????, ?/??: **205**

????????? ?????????, ??: **215**

????????????????? ??????, ??: **1645**

????????????????? ??????, ??: **2075**

?????. ?????????? ???????, ??? ?/??: **325 ??? 4500**

????? ?????????: **650**

?????? ??????????:

????????????

- * ??????? ??????? ?? ??????
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????? ??????? ?? ?????? ? ???? (HSA)
- * ?????????????
- * ?????????????
- * ????????????? ??????
- * ??????? ?????????????? ? ?????????????? ? ?????????????? ?????? ?? ?????? ? ?????????? ?????? ??????
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ??????? ?? ??????????? (BAS, EBD)
- * ??????? ??????????? ??????????
- * ??????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ?????????????????????? ??????
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
- * ??????? ??????????????? ???????
- * ??????? ??????????????? ??????????
- * ??????? «?????-????» (????????????????? ?????????? ? ???? ??????????)
- * ????????????? ??????????
- * ??????? ??????????????? ??????????
- * ??????????? ??????? ??????? ???????

??????????

- * ??????????????? ?????
- * ??????? ??????? ?????
- * ?????????? ?? ??????

????????

- * ?????????????? ??????? ?????????? ?? ??????
- * ??????? ?????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????? ?????????? ???????
- * ??????? 360°
- * ??????? 12V
- * ?????????? (????????? 220V)
- * ??????? "???-????????"
- * ?????????????????????? ??????? (ABS)
- * ?????????? ?????????? ???????
- * ?????????????? ???????
- * ?????????????????? ??????
- * ??????-????????? 2-??????
- * ??????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????? ??????-?????????
- * ?????????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
- * ?????????????? ?????????????? ????
- * ?????????????????? ??????? ??????????
- * ??????? ??????? ??????? ?????????? Driving Mode Selection

- * ??????????????????????
- * ??????????????????????
- * ??????????????????????
- * ??????????????????????
- * ?????? ?????? ?????? (HBA)
- * ?????? ?????? ??????
- * ?????? ?????? ??????

???????

- * ?????????????? ??????? ??????????????????
- * ?????? ??????????????
- * ?????????????? ??? (???????? ??????)
- * ?????????? ??? / ??????? ??????
- * ????????? ????????????? ???????????
- * ????????? ??????????
- * ????????????? ?????????? ??????

?????

- * ????????????? ??????? ? ??-???????

?????

- * ????????? ??????-????????
- * ??????? ?????????????? ??????? ?????? (SLIF)
- * ??????? ?????????????? ?????????????
- * ?????????????? ??????? ?? ?????????
- * ??????????????? ????????? ??????
- * ?????? ?????/?????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ????????? ?????????? ???

???????

- * ????????????? ?????????? ???????