

?. ??????????, ????????? ?? ?????? ????????????? ????????, ?. 160?



+7 (391) 988-91-97?

KAIYI X7 Kunlun

?????: **1 997 900 ???.**

?????????????: **1.6 ?. 7AMT (186 ??.) FWD**

????????? ??????????????: **Comfort**

????????????? ??????????????????:

?????: **4710**

?????: **1964**

?????: **1705**

????????? ????, ??: **1705**

????????? ?????? ?????, ??: **1652**

?????? ?????? ?????, ??: **1652**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **546**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1566**

????? ?????????? ?????, ??: **60**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????, ???????????

????? ??????????, ??: **1.6**

????????? ?????? ??????????, ????: **1598**

??? ??????????: ???????

????????? ?????????: ??????

????????????? ?????????: **7**

??? ??????: ?????????

?????????, ??: **186**

????????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.2**

????????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.1**

?????????? ??????? ???????, ?/100 ??: **7.6**

????????? ?? 0 ?? 100 ?/?/?, ????: **10.1**

?????????????? ?????????, ?/?/?: **196**

????????? ???????, ??: **186**

????????????? ??????, ??: **1675**

?????????????? ??????, ??: **1975**

?????. ?????????? ???????, ??? ?/?/?: **275 ??? 4000**

????? ?????????: 546

?????? ??????????:

????????????

- * ?????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
- * ?????????????
- * ?????????????
- * ????????????? ?????
- * ??????? ?????????? ? ?????
- * ??????? ??????????????? ????????
- * ??????? ??????? ??? ??????
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????? ?????? ???
- * ??????? ?????????????? ????????
- * ??????? ?????????????? ????????
- * ??????? ?????????????? ????????
- * ??????????? ??????? ?????? ??????
- * ??????????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ??????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
- * ??????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ??????? ??????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)

??????????

- * ??????????????? ????
- * ??????? ??????? ????
- * ?????????? ?? ??????

????????

- * ??????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????? ???????
- * ??????? 12V
- * ?????????????? ??????? ?????????? ?? ??????
- * ??????? ?????? ?????????? ??????
- * ?????????? ??????? ?????????
- * ??????? 360°
- * ??????-?????????
- * ??????????? ???????
- * ??????????????? ??????
- * ??????-????????? 1-??????
- * ??????? ?????????? ??? ?????
- * ?????????????? ?????? ?? ?????? ? ?? ??????
- * ??????????????? ??????? ??????????
- * ??????? ??????? ??????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????????? ??????
- * ??????????????? ?????? ?????????? (????????? ?????????? ??? ?????? ???)
- * ?????????????????????????? ??????? ??????
- * ??????????????????? ??????? ??????
- * ?????????? ?????????? ???????

???????

- * ?????? ?????
- * ?????????????? ???????? ??????????????????
- * ?????? ?????????????
- * ???????? ??????????
- * ?????????????? ??? (????????? ??????)
- * ?????????? ????? / ??????? ??????

?????

- * ???????????? ??????? ? ??-???????

?????

- * ?????????????? ?????????? ??????????????
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ????????? ??????-???????

???????

- * ???????????? ?????????? ???????