



?. ??????????, ????????? ??. ?????? ?????????????? ????????, ?. 160?

+7 (391) 988-91-97?

BAIC X55

?????: **2 170 000 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 7AMT (177 ??.) FWD**

????????? ??????????????: **Elite**

????????????? ??????????????????:

?????: **4620**

?????: **1886**

?????: **1680**

????????? ????, ??: **2735**

????????? ?????? ?????, ??: **1615**

?????? ?????? ?????, ??: **1625**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **350**

????????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **350**

????? ?????????????? ?????, ??: **53**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????, ????????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **1498**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ???????

????????????? ??????????: **7**

??? ?????????: ??????????

?????????, ??: **177**

????????? ????????? ? ??????, ?/100 ??: **7.8**

????????? ????????? ? ? ??????, ?/100 ??: **9.8**

????????????? ????????? ??????, ?/100 ??: **6.5**

????????? ?? 0 ?? 100 ?/?/?, ????: **7.8**

????????????????? ?????????, ?/?/?: **200**

????????? ?????????, ??: **180**

????????????????? ??????, ??: **1625**

????????????????? ??????, ??: **1970**

?????. ?????????? ???????, ??? ?/?/?: **305 ??? 4250**

????? ?????????: **350**

?????? ??????????:

????????????

- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ??????? ?????????????? ?????? (?????)
- * ??????? ?????? ?? ?????? ? ????? (HSA)
- * ?????????????
- * ?????????????
- * ????????????? ?????
- * ??????? ?????????????? ????????
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ?????????? ????????
- * ??????? ??????? ?? ???????
- * ??????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ??????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ??????? ?????????? ?????? ??
- * ?????????????????????? ??????
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ?????????? ?????????? ?????????? ISOFIX
- * ??????? ?????????????? ????????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ??????????? ??????????
- * ??????????? ?????? ?????? ??????
- * ??????? ?????????????? (ESP)

??????????

- * ?????????????? ????
- * ??????? ??????? ????
- * ?????????? ?? ??????

????????

- * ??????? ?????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????? ?????????? ????????
- * ?????????????? ??????? ?????????? ?? ??????
- * ??????? 12V
- * ??????????? ?????????? ????????
- * ?????????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????????????? ?????? ?????????? (????????? ?????????? ?? ?????? ???)
- * ??????? 360°
- * ??????????? ???????
- * ?????????????????? ???????
- * ???????-????????? 2-??????
- * ??????? ?????????? ?? ??????
- * ?????????????? ??????-?????????
- * ?????????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
- * ?????????????? ?????????????? ????
- * ?????????????????? ??????? ??????????
- * ??????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection

- * ??????????????????????
- * ??????????????????????
- * ??????????????????????
- * ??????????????????????
- * ?????? ???????
- * ??????? ???????

???????

- * ?????????????? ??????
- * ??????? ?????????? ???????
- * ??????? ?????????? ? ?????????? ??????????
- * ????????????????? (???????? ??????)
- * ?????????? ?????? / ??????? ??????
- * ????????? ??????????
- * ????????? ????????????? ??????????
- * ????????????? ?????????? ??????

?????

- * ????????????? ??????? ? ??-???????

?????

- * ????????? ??????-????????
- * ??????? ????????????????? ??????????????
- * ?????????????? ??????? ?? ??????????
- * ??????? ??????/?????
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ????????? ?????????? ????

???????

- * ????????????? ?????????? ???????