

?. ?????????, ????????? ?? ?????? ????????????? ???????, ?. 160?



+7 (391) 988-91-97?

## Belgee X70

????: **2 149 900 ???.**

?????????: **1.5 ?. 7AMT (177 ?.) 4WD**

???????? ??????????: **Prestige+**

???????????? ??????????????:

?????: **4544**

?????: **1831**

?????: **1713**

???????? ????, ??: **2670**

???????? ????? ?????, ??: **1560**

????? ????? ?????, ??: **1550**

???????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **378**

???????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **378**

????? ?????????? ?????, ??: **58**

????????? ??????? (???, ??????): ????????

?????? ??????? (???, ??????): ????????

????????? ?????????: ????????????, ??????????

?????? ?????????: ????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **1.5**

???????? ?????? ??????????, ????: **1477**

??? ?????????: ???????

????????? ?????????: ??????

???????????? ?????????: **7**

??? ??????: ??????

?????????, ?.: **177**

?????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **8.5**

?????? ?????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.8**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **6.8**

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **9.9**

????????????? ?????????, ?/? : **200**

????????? ??????, ??: **171**

????????????? ?????, ??: **1780**

????????????? ?????, ??: **2080**

?????. ??????? ??????, ??? ?/??: **300 ??? 4000**

?????? CO2, ?/??: **163**

????? ??????????: **378**

?????? ???????????:

**????????????**

- \* ??????? ?????????????? ???????? ?????? SLIF
- \* ??????? ?????????????? ? ?????????????
- \* ?????????????
- \* ?????????????
- \* ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- \* ????????????? ??????
- \* ??????? ??????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
- \* ??????? ?????????? ? ??????
- \* ??????? ?????????? ?????????
- \* ??????? ??????? ??? ??????
- \* ??????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- \* ??????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- \* ??????? ?????????????? ???????
- \* ?????????????????????? ??????? (ASR)
- \* ??????????? ?????????
- \* ??????? «?????-????» (???????????????? ?????????? ? ??? ??????????)
- \* ??????????? ??????? ?????? ??????
- \* ??????? ?????????????? ?????????
- \* ??????????? ?????????? ??????? (?????? ???) ISOFIX
- \* ??????? ?????????????? ?????????
- \* ?????????????????????? ???????
- \* ??????? ?????????????? (ESP)

**??????????**

- \* ?????????????? ????
- \* ??????? ??????? ????
- \* ?????????? ?? ??????
- \* ?????????? ?? ??????

**????????**

- \* ???????? "???-???????"
- \* ?????????????????? ??????? (ABS)
- \* ??????? ?????????? ??????
- \* ??????? 12V
- \* ?????????????? ??????? ?????????? ?? ??????
- \* ?????????????????????? ??????? ?????????
- \* ??????? ?????? ?????????? ??????
- \* ?????????????????????????? ??????? ??????
- \* ??????? 360°
- \* ??????????? ???????
- \* ?????????????????? ???????
- \* ???????-????????? 2-??????
- \* ??????? ?????????? ??? ??????
- \* ?????????????? ??????-?????????

- \* ?????????? ??? ? ???? ? ? ?????
- \* ???????????? ????? ????????
- \* ?????? ?????? ?????? ??????? Driving Mode Selection
- \* ?????????????????????? ??????
- \* ?????????????????????????? ????????
- \* ?????????????? ?????? ??????
- \* ?????????????? ?????? ??????
- \* ?????????????? ??? ??????????????????
- \* ??????? ?????? ??????
- \* ??????? ??????? ???????

**???????**

- \* ?????????????? ?????? ??????
- \* ?????????????? ??????? ??????????????????
- \* ?????? ??????????????
- \* ?????????????? ??? (???????? ??????)
- \* ?????????????? ?????????? ??????
- \* ?????????? ??????????
- \* ?????????? ?????? / ??????? ??????
- \* ?????????? ??????????? ????????????

**?????**

- \* ??????????? ??????? ? ??-???????

**?????**

- \* ???????? ??????-???????
- \* ??????? ??????????????? ??????????????
- \* ?????????????? ??????? ?? ??????????
- \* ??????? ??????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
- \* ?????? ?????/?????
- \* ?????? ?????????? ? ??????
- \* ?????????? ?????????? ????

**???????**

- \* ??????????? ?????????? ??????