

?. ??????????, ????????? ??. ?????? ?????????????? ???????, ?. 160?



+7 (391) 988-91-97?

Geely Cityray

?????: **1 982 390 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 7AMT (147 ?.?.) FWD**

????????? ??????????????: **Flagship**

????????????? ??????????????????:

?????: **4510**

?????: **1865**

?????: **1650**

????????? ????, ??: **2701**

????????? ?????? ??????, ??: **1580**

?????? ?????? ?????, ??: **1594**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **571**

????????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1271**

?????? ?????????????? ?????, ??: **51**

????????? ???????? (???, ??????): ??????????

?????? ????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **1447**

??? ??????????: ???????

????????? ?????????: ??????

????????????? ?????????: **7**

??? ??????: ?????????

?????????, ?..: **147**

????????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **8**

????????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.7**

?????????? ??????? ???????, ?/100 ??: **6.5**

????????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **8.9**

?????????????? ?????????, ??/??: **190**

????????? ???????, ??: **185**

?????????????? ??????, ??: **1545**

?????????????? ??????, ??: **1545**

?????. ?????????? ???????, ??? ??/????: **270 ??? 3500**

?????? ??????????:

????????????

- * ?????? ????????? ? ?????
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????? ??????????????? ? ?????????????
- * ??????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ????????????? ?????
- * ??????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????????
- * ?????????????
- * ??????? ?????? ?? ??????
- * ?????????? ????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
- * ??????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ????????????????????? ??????
- * ????????????????????? ?????? (ASR)
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? «?????-????» (???????????????? ?????????? ? ??? ??????????)
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ??????? ?? ?????? ? ????????? ?????? ??????
- * ??????? ?????????? ?????? ??
- * ??????? ?????????????? (ESP)

??????????

- * ?????????????? ????
- * ??????? ????????? ????

????????

- * ??????? "??-?????"
- * ?????? 360°
- * ?????????????????? ?????? (ABS)
- * ??????? 12V
- * ??????????? ?????? ??????? ?? ??????
- * ????????????????????? ????????? ???????
- * ??????? ?????? ????????? ??????
- * ??????????? ??????-????????
- * ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????
- * ?????????????? ?????? ?????????
- * ??????? ?????? ?????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????????????????????????? ?????? ??????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ??????? ?????????? ?????? ?????? (HBA)
- * ??????? ??????? ?? ?????
- * ??????-????????? 1-?????
- * ??????? ?????? ???????

- * ?????????? ??????
- * ?????????? ??????
- * ??????? ????????? ??????
- * ????????? ????????? ???????

????????

- * ????????????? ?????????? ??????
- * ????????? ??????????
- * ????????????????? ????????? ?????????????????????
- * ??????? ??????????????
- * ????????????????????? (????????? ??????)
- * ??????????? ?????? / ????????? ??????
- * ?????????? ?????????????? ??????????????

?????

- * ????????????? ????????? ? ??-????????

?????

- * ????????? ???????-????????
- * ????????? ????????????????? ?????????? ?????? (SLIF)
- * ????????? ????????????????? ??????????????
- * ????????????????? ????????? ?? ? ??????????
- * ????????? ????????? ????????? ??????
- * ????????????????????? ?????????? ??????
- * ????????? ??????/?????
- * ????????? ????????????? ? ??????
- * ?????????? ????????????? ??????

????????

- * ?????????????? ?????????? ??????