

?. ?????????, ???????? ?. ?????? ????????????? ???????, ?. 160?

+7 (391) 988-91-97?

EXEED

EXEED LX NEW

????: **3 025 000 ???.**

?????????: **1.6 ?. 7AMT (150 ??.) 4WD**

????????? ??????????: **Prestige**

?????????? ??????????????:

?????: **4520**

?????: **1848**

?????: **1669**

????????? ????, ??: **2650**

????????? ?????? ????, ??: **1570**

?????? ?????? ????, ??: **1570**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **412**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1113**

????? ?????????? ?????, ??: **57**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ???????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ?????????: ????????????, ??????????

?????? ?????????: ????????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.6**

????????? ?????? ??????????, ????: **1598**

??? ?????????: ???????

????????? ?????????: ???????

????????????? ?????????: **7**

??? ??????: ???????

?????????, ??: **150**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **9.7**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.6**

????????? ??????? ??????, ?/100 ??: **7.7**

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **11.2**

????????????? ?????????, ?/? : **205**

????????? ???????, ??: **169**

????????????? ??????, ??: **1658**

????????????? ??????, ??: **1967**

?????. ??????? ??????, ??? ?/??: 275 ??? 3800

?????? CO2, ?/??: 177

????? ?????????: 412

?????? ??????????:

????????????

- * ?????????????????? ??????
- * ??????????? ??????
- * ?????? ????????? ? ??????
- * ??????? ?????? ??? ??????
- * ??????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????? ?????? ???
- * ?????????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ??????????????
- * ?????????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ?????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ???) ISOFIX
- * ?????????? ?????????? ?????? (????????? ???) ISOFIX
- * ??????? ?????? ??? ?????? ? ?????????? ?????? ??????
- * ??????? «?????-????» (????????????????? ?????????? ? ??? ??????????)
- * ??????????? ??????????

??????????

- * ?????????????????? ?????????? ??????
- * ?????????? ?? ??????
- * ??????? ?????????? ????
- * ??????????????? ????

????????

- * ??????? "????-????????"
- * ?????????????????????? ??????? (ABS)
- * ????????????? ??????
- * ?????????????????? ????????
- * ??????? 12V
- * ?????????????? ??????? ?????????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ?????????? ????????
- * ?????????? ?????????? ??? ??????
- * ?????????????????????????????????? ???????
- * ?????????????????????????????????? ??????????
- * ??????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????? ?????????? ???????
- * ?????????????????? ??????? ??????????
- * ??????? ?????????????? ?????????? ??????? (HBA)
- * ?????????????????? ??????? ??????????
- * ??????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ? ??????

- * ?????????? ?????-?????????
- * ?????????? ?????? ????????
- * ??????-????????? 2-???????
- * ?????? ??????? ????????
- * ?????? ??????? ??????
- * ??????? ?????????? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ?????? 360°
- * ?????????? ?????????? ??????????

?????????

- * ?????????????? ?????????? ??????
- * ?????????????????? ?????????? ??????????????????????
- * ??????? ??????????????
- * ????????? ?????????? ? ??????????? ?????????????
- * ?????????????????? ??? (????????? ??????)
- * ?????????? ?????????????? ??????????????
- * ?????????????????? ??????? ??????????

?????

- * ?????????????? ??????? ? ??-?????????
- * ?????????????? ??????????????

?????

- * ??????? ?????/??????
- * ?????????????????? ?????????? ??????
- * ????????? ?????????????????? ??????????????????
- * ??????? ????????????? ? ???????
- * ?????????? ??????????? ????

?????????

- * ?????????????? ??????????? ??????????