

?. ??????????, ????????? ?? ?????? ????????????? ???????, ?. 160?

+7 (391) 988-91-97?

EXEED

EXEED LX NEW

?????: **2 875 000 ???.**

?????????????: **1.6 ?. 7AMT (150 ?.?.) FWD**

????????? ??????????????: **Premium**

????????????? ??????????????????:

?????: **4520**

?????: **1848**

?????: **1669**

????????? ????, ??: **2650**

????????? ?????? ?????, ??: **1570**

?????? ?????? ?????, ??: **1570**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **412**

?????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1113**

????? ?????????????? ?????, ??: **51**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ???????????

?????? ??????????: ??????????????, ???????????

????? ??????????, ??: **1.6**

????????? ?????? ??????????, ????: **1598**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ???????

????????????? ??????????: **7**

??? ?????????: ??????????

?????????, ?..: **150**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **9.7**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6**

?????????? ??????? ??????, ?/100 ??: **7.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **10.3**

?????????????? ?????????, ?/? : **191**

????????? ???????, ??: **175**

?????????????? ??????, ??: **1559**

?????????????? ??????, ??: **1897**

?????. ??????? ??????, ??? ??/??? : 275 ??? 3800

?????? CO2, ?/? : 168

????? ????????? : 412

?????? ??????????:

????????????

- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????? ????????? ? ?????
- * ????????????? ?????
- * ??????? ?????? ?? ?????
- * ??????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????? ?????? ??
- * ?????????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????????????
- * ?????????????????????? ??????
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ?????????? ?????? (?????? ??) ISOFIX
- * ?????????? ?????????? ?????? (????????? ??) ISOFIX
- * ??????? ?????? ?? ?????? ? ?????????? ?????? ??????
- * ??????? «?????-????» (????????????????? ?????????? ? ???? ??????????)
- * ??????????? ??????????

??????????

- * ?????????????????? ????????? ??????
- * ?????????? ?? ?????
- * ????????? ????????? ????
- * ??????????????? ?????

????????

- * ???????? "???-???????"
- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????????? ???????
- * ?????????????????? ?????????
- * ????????? 12V
- * ?????????????? ??????? ?????????? ?? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????? ?????????
- * ?????????????????? ?????????? ???????
- * ??????? 360°
- * ?????????????????? ???????
- * ??????? ?????????? ??????
- * ??????-????????? 2-???????
- * ?????????? ?????????? ?? ??????
- * ?????????????? ??????-?????????
- * ?????????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????

- * ????????????? ?????? ??????????
- * ????????????? ?????? ??????????
- * ??????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ??????????? ?????????? ?????????
- * ????????? ??????????? ????????? ??????? (HBA)
- * ????????? ??????? ?????????
- * ????????? ?????????? ?????????
- * ??????? ?????????? ?????????
- * ????????? ?????????? ?????????

????????

- * ?????????????? ?????????? ???????
- * ?????????????????? ?????????? ?????????????????????
- * ?????????????????? ??????? ?????????
- * ?????????? ?????????????? ??????????????
- * ????????????? ?????? / ?????????? ???????
- * ?????????????????? ?????? (????????? ???????)
- * ?????????? ?????????? ? ?????????????? ?????????????
- * ??????? ??????????????

?????

- * ??????????? ??????????????
- * ?????????????? ????????? ? ??-?????????

?????

- * ????????? ?????????????????? ?????????????????
- * ??????? ??????????? ? ???????
- * ?????????? ?????????????? ?????
- * ??????? ??????/??????
- * ?????????????????????? ?????????? ???????

????????

- * ?????????????? ??????????? ???????