



?. ?????????, ????????? ?? ?????? ????????????? ???????, ?. 160?

+7 (391) 988-91-97?

BAIC BJ60

????: **5 469 330 ???.**

????????????: **2.0 ?. 8???? (267 ??.) 4WD**

????????? ?????????????: **Eleven Edition**

????????????? ?????????????????:

?????: **5040**

?????: **1955**

?????: **1925**

????????? ????, ??: **2820**

????????? ?????? ?????, ??: **1620**

?????? ?????? ?????, ??: **1640**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **696**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1640**

????? ?????????? ?????, ??: **85**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

????????? ?????????: ?????????????, ??????????

?????? ?????????: ?????????????, ??????????

????? ?????????, ??: **2**

????????? ?????? ?????????, ????: **1997**

??? ?????????: ???????

????????? ?????????: ????????

????????????? ?????????: **8**

??? ??????: ??????

?????????, ??: **267**

?????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **9.5**

????????????? ?????????, ??/??: **180**

????????? ??????, ??: **215**

????????????? ??????, ??: **2295**

????????????? ??????, ??: **2795**

?????. ?????????? ??????, ??? ??/????: **406 ??? 2600**

????? ?????????: **972**

?????? ?????????????:

??????????

- * ?????????? ????
- * ?????????? ???????
- * ??????????????????? ??????
- * ??????? «?????-????» (?????????????? ?????????? ? ??? ??????????)
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????????? ?????????????? ???????
- * ?????????????? ?????? ? ?????????????? ???????????
- * ??????????????
- * ?????????? ?????? ?????????????? ? ???????????
- * ??????????????
- * ?????????????????? ??????? (HAC)
- * ??????? ??????????? ??????????? ATS ?????? ??????????
- * ?????? ??????????? CCO
- * ??????? ?????????????????? ?????????
- * ?????????? ?????????????????? ??????
- * ??????? ??????
- * ?????????? ?????????? ?????? (????????? ???) ISOFIX
- * ??????? ?????? ??? ??????????? (BAS, EBD)
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ?????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ??????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ?????????? ????
- * ?????????????????? ?????????? ??????? ?? ?????????
- * ?????????????? ?????????? ?????????? ??? (EBD)
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ??????? ??? ??????

?????????

- * ?????????????????? ????
- * ?????????? ?? ?????
- * ??????? ??????? ????
- * ?????????????????? ?????????? ???
- * ??????????????? ??????
- * ??????????????? ?????? ??????
- * ??????????????? ?????? ???-??????
- * ????-?????? ? ??????? ???????????

???????

- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????????????????? ?????????
- * ??????? ??????? ??? ??????
- * ?????????????? ??? ? ? ??????
- * ??????? 360°
- * ??????? ??? ??????? ? ??????? ????????? ???????
- * ?????????? ?????? 2-?? ????
- * ??????? ?????? ?????????? ??????
- * ??????? 12V

- * ?????????????????????????????????
- * ?????????? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ?????????????????????? ?????? ??????
- * ??????-?????????
- * ?????????????????? ?????? (ABS)

????????

- * ???????? ??????????? ? ?????????????? ??????????????
- * ?????? ???????????? ?????? ????????
- * ???????????? ???????????? ? ?????? ??????????? ? 2 ?????????????????? ? ???????? ????????
- * ???????????? ???????????? ? ?????? ?? ??????????
- * ???? (????????? ???????)
- * ?????????? ?????????????? ??????????????
- * ?????????? ???????????

?????

- * ?????????? ????????????
- * ?????????????? ???????? ? ??-?????????

?????

- * ??????? ?????/?????
- * ?????????????????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????? ?????????? ?????? ?????? ??????
- * ??????? ?????????? ? ???????