

?. ?????????, ????????? ?? ?????? ????????????? ???????, ?. 160?

+7 (391) 988-91-97?



Chery Tiggo 4

????: **2 951 000 ???.**

?????????: **1.5 ?. 6AMT (147 ??.) FWD**

????????? ??????????: **Ultra**

????????????? ??????????????:

?????: **4320**

?????: **1831**

?????: **1662**

????????? ???, ??: **2610**

????????? ?????? ????, ??: **1550**

?????? ?????? ????, ??: **1550**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **340**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1100**

????? ?????????? ????, ??: **51**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ????????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

????????? ?????????: ??????????????, ??????????

?????? ?????????: ??????????????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **1498**

??? ?????????: ???????

????????? ?????????: ???????

????????????? ?????????: **6**

??? ??????: ?????????

?????????, ??: **147**

????????? ????????? ? ??????, ?/100 ??: **8.8**

????????? ????????? ? ? ??????, ?/100 ??: **5.8**

????????????? ?????????? ?????????, ?/100 ??: **6.8**

????????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ????: **10**

????????????????? ?????????, ?/??: **185**

????????? ?????????, ??: **190**

????????????????? ??????, ??: **1462**

????????????????? ??????, ??: **1798**

?????. ?????????? ???????, ??? ?/??: **210 ??? 4000**

?????? CO2, ?/??: **161**

????? ??????????: **340**

?????? ???????????:

????????????

- * ?????? ????????????? ??????????
- * ?????? ????????????? ?????? (?????)
- * ?????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
- * ??????????? ?????
- * ?????? ?????????? ? ?????
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????? ?????????????? (ESP)
- * ?????? ?????????? ?????? ??
- * ?????? ?????????????? ??????
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ?????????? ?????? ?????
- * ?????? ?????????????? ?????????
- * ?????? ?????????????? ?????????
- * ?????????? ?????? ?????? ??????

????????

- * ?????????????? ????
- * ??????? ??????? ????

???????

- * ??????? "??-?????"
- * ??????? 12V
- * ?????????????????? ?????? (ABS)
- * ??????????? ?????? ?????????? ?? ??????
- * ??????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????? ?????????? ??????
- * ??????? ?????? ?????????? ??????
- * ?????????? ?????????? ??????
- * ??????????? ??????
- * ??????????????? ??????
- * ??????-????????? 2-?????
- * ??????? ??????? ?? ?????
- * ?????????? ??????-?????????
- * ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????
- * ??????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????????? ?????? ??????
- * ?????????????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ??????? ?????????? ??????? ?????? (HBA)
- * ??????? 360°

????????

- * ??????? ?????????? ? ?????????? ??????????

- * ??????? ????????
- * ????????????? ???? (???????? ??????)
- * ?????????????? ??????? ?????????????????
- * ?????????????? ?????? ??????
- * ?????????????? ?????????? ??????
- * ??????? ?????????????

?????

- * ??????????? ??????? ? ??-???????
- * ?????????? ???????????

?????

- * ??????? ??????????????? ??????????????
- * ?????????? ??????-????????
- * ?????????????? ??????? ?? ? ??????????
- * ??????????????? ????????? ??????
- * ??????? ?????/?????
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ????????? ?????????? ????

???????

- * ??????????? ?????????? ???????