

?. ?????????, ???????? ?. ?????? ????????????? ???????, ?. 160?

JETOUR

+7 (391) 988-91-97?

Jetour X70

?????: **2 049 000 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 6AMT (147 ?.?.) FWD**

????????? ??????????????: **Luxury**

????????????? ??????????????????:

?????: **4743**

?????: **1900**

?????: **1720**

????????? ????, ??: **2720**

????????? ?????? ??????, ??: **1610**

?????? ?????? ?????, ??: **1650**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **434**

?????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1680**

????? ??????????? ?????, ??: **57**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ???????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **1498**

?? ? ??????????: ???????

????????? ??????????: ???????

????????????? ??????????: **6**

??? ?????????: ??????????

?????????, ?..: **147**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.5**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.3**

?????????? ??????? ???????, ?/100 ??: **7.8**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **13**

?????????????? ?????????, ??/? : **180**

????????????? ??????, ??: **1586**

????????????? ??????, ??: **1934**

?????. ????????? ??????, ??? ??/??? : **210 ??? 4000**

???????? CO2, ?/? : **184**

?????? ??????????:

????????????

- * ??????? ??????? ??? ??????
- * ??????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????????????????? ???????
- * ??????? ??????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ?????????? ? ?????
- * ??????????? ?????????
- * ??????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????????
- * ??????????? ????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
- * ?????????????? ??????

??????????

- * ????????? ????????? ????
- * ????????? ?? ?????
- * ??????????????? ????

????????

- * ??????????????? ??????? ??????????
- * ??????-?????????
- * ??????????? ???????
- * ??????????????? ???????
- * ????????? "???-????????"
- * ??????-????????? 2-??????
- * ??????? ??????? ??? ?????
- * ??????? 12V
- * ??????????? ????????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????? ???? ?? ??????
- * ?????????????????????? ??????? ?????????
- * ??????????????? ??????? ?????????
- * ?????????????????????????? ??????? ???????
- * ??????? ?????? ?????????? ??????
- * ??????? 360°
- * ?????????? ?????????? ???????
- * ?????????? ?????????? ???????
- * ?????????? ??????? ???????
- * ?????????? ??????? ??????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????????????????? ???????
- * ?????????????????????????????? ???????

???????

- * ?????????????? ?????? ???????
- * ?????????????? ??? (???????? ??????)
- * ??????????? ????? / ??????? ?????
- * ????????? ????????????? ???????????
- * ?????????????????? ?????????? ??????????????????
- * ?????????? ??????????

?????

- * ????????????? ??????? ? ??-???????
- * ?????????? ???????????

?????

- * ?????????????? ??????? ??? ???????????
- * ?????????????????? ?????????? ??????
- * ??????? ?????/?????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ?????????? ?????????? ????
- * ?????????? ???????-????????

???????

- * ?????????????? ?????????? ???????