

?. ?????????, ????????? ?? ?????? ????????????? ???????, ?. 160?

+7 (391) 988-91-97?



Hyundai Santa Fe

????: **6 250 000 ???.**

????????????: **2.5 ?. 8AMT (281 ??.) 4WD**

????????? ?????????????: **Calligraphy**

????????????? ?????????????????:

?????: **4830**

?????: **1900**

?????: **1720**

????????? ????, ??: **2815**

????????? ?????? ?????, ??: **1646**

?????? ?????? ?????, ??: **1656**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **725**

????????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1275**

????? ?????????????? ?????, ??: **67**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ????????? (???, ??????): ??????????

????????? ?????????: ??????????????, ??????????

?????? ?????????: ??????????????, ???????????

????? ??????????, ??: **2.5**

????????? ?????? ??????????, ???3: **2497**

??? ??????????: ???????

????????? ?????????: ??????

????????????? ?????????: **8**

??? ??????: ??????

?????????, ?..: **281**

????????? ????????? ? ??????, ?/100 ??: **11.4**

????????? ????????? ?? ??????, ?/100 ??: **8.2**

????????????? ?????????? ?????????, ?/100 ??: **9.9**

????????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **8**

????????????????? ?????????, ??/??: **210**

????????? ?????????, ??: **177**

????????????????? ??????, ??: **1860**

????????????????? ??????, ??: **2590**

?????. ?????????? ???????, ??? ??/????: **422 ??? 4000**

?????? CO2, ?/??: **168**

????? ???????: **725**

????? ??????????:

???????????

- * ?????? ?????? ? ? ?????? ? ?????? ??????
- * ????????????
- * ??????????????
- * ?????????????? ??????
- * ??????? ?????? ? ? ??????
- * ??????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ??????? ?????????? ?????? ? ?
- * ?????????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ?????????????????????? ??????
- * ?????????? ?????????? ?????? (????????? ??) ISOFIX
- * ??????????? ??????????
- * ?????????? ?????????? ?????? (?????? ??) ISOFIX
- * ??????? ??????????????? ? ?????? ? ? ?????? (LDW)
- * ??????? ?????? ? ? ?????????? (BAS, EBD)
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????? ?????????????? ??????? ??????
- * ?????????? ?????? ?????? ??????

?????????

- * ??????? ??????? ????
- * ??????????????? ?????????? ???
- * ?????????????? ????
- * ?????????????? ?????????
- * ?????????? ?? ??????

????????

- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????????????????? ????????? ???????
- * ????????? (???????? 220V)
- * ??????????? ????????? ??????? ? ? ??????
- * ?????? ??????
- * ??????? ?????????? ??????
- * ??????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ??????????? ?????????? ?????????????? ???????
- * ??????????????? ??????? ??????????
- * ?????????????????? ????????? ??????
- * ??????????? ??????-?????????
- * ??????? ?????????? ? ? ??????
- * ?????????? ?????? ?????????
- * ??????? ?????????? ??????????
- * ??????? ?????????? ??????????
- * ?????????? ?????????? ??????????

- * ?????????? ???????? ????????
- * ??????? ?????? ?????????? ???????
- * ????????????? ???????
- * ??????????????? ????????
- * ????????????????? ???????
- * ???????-????????? 2-??????
- * ?????????????????????? ?????

????????

- * ??????? ??????????? ??????? ???????
- * ????? (????????? ???????)
- * ??????????????? ?????????? ???????
- * ??????? ?????????? ? ??????????? ???????????
- * ?????????????????? ??????? ????????
- * ?????????????????? ??????? ? ??????? ???????

?????

- * ?????????????? ???????? ? ??-?????????

?????

- * ??????? ??????????????? ?? ? ?????? ??????? ??????????
- * ?????????? ??????????? ?????
- * ??????? ??????????????? ?????????? ??????? (SLIF)
- * ??????? ??????????? ? ???????
- * ??????? ?????????????????? ???????????????
- * ??????? ??????/?????
- * ??????????????? ??????? ?? ? ??????????