

?. ?????????, ????????? ??. ?????? ?????????????? ???????, ?. 160?

+7 (391) 988-91-97?



KIA Sorento

????: **4 992 000 ???.**

?????????????: **2.5D ?. 6???? (179 ?..?) 4WD**

????????? ??????????????: **Luxe (5 ????)**

????????????? ??????????????????:

?????: **4815**

?????: **1900**

?????: **1695**

????????? ????, ??: **2815**

????????? ?????? ?????, ??: **1646**

?????? ?????? ?????, ??: **1637**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **705**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **910**

????? ??????????? ?????, ??: **67**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **2.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **2497**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ?????????

????????????? ?????????: **6**

??? ?????????: ???????

?????????, ?..: **179**

?????????? ??????? ????????, ?/100 ??: **10.3**

?????? ? 0 ? 100 ?/? , ???.: **10.3**

????????????? ?????????, ?/? : **195**

????????? ???????, ??: **176**

????????????? ??????, ??: **1755**

?????. ?????????? ??????, ??? ?/??: **225 ??? 4000**

????? ??????????: **705**

?????? ??????????????:

??????????

- * ?????????????????? ??????
- * ????????????
- * ??????????????
- * ??????????? ?????
- * ??????? ????????? ? ?????
- * ??????? ??????? ??? ?????
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ????????? ??????? ?????? ??????
- * ?????????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????????? ?????????
- * ??????? ??????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ???) ISOFIX

??????????

- * ?????????????????? ????????? ??????
- * ?????????? ?? ?????
- * ?????????????????? ??????
- * ?????????????????????? ?????
- * ?????????????????? ?????

????????

- * ?????????????????????? ??????? (ABS)
- * ?????????? ?????????? ????????
- * ????????? 12V
- * ?????????????? ?????????? ????????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ?????????? ?????????
- * ????????? ?????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????????????????? ?????????
- * ??????-?????????
- * ??????????? ???????
- * ??????????????? ??????
- * ??????-????????? 2-??????
- * ??????? ????????? ??? ?????
- * ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????
- * ??????????????? ?????? ??????????
- * ????????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????????? ????????? ??????
- * ?????????????? ?????????? ?????????????? ?????????
- * ??????????????????? ????????? ??????
- * ?????????? ??????? ?????????
- * ?????????? ?????????? ??????
- * ??????? ???????

???????

- * ?????????????? ?????? ???????
- * ?????? ?????????????
- * ??? (???????? ??????)
- * ?????? ??????? ? ?????????? ??????????
- * ??????? ?????????
- * ??????? ??????????? ???????????

?????

- * ??????????? ??????? ? ??-??????

?????

- * ?????? ?????/?????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ?????????? ???