

?. ?????????, ????????? ?? ?????? ????????????? ???????, ?. 160?

+7 (391) 988-91-97?



Hyundai Mufasa

?????: 2 967 000 ???.

?????????????: 2.0 ?. 6???? (160 ??.) FWD

????????? ??????????????: TOP

????????????? ?????????????????:

?????: 4475

?????: 1850

?????: 1665

????????? ????, ??: 2680

????????? ?????? ?????, ??: 1617

?????? ?????? ?????, ??: 1624

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: 451

????????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: 1381

????? ?????????????? ?????, ??: 54

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ???????????

?????? ??????????: ??????????????, ???????????

????? ??????????, ??: 2

????????? ?????? ??????????, ????: 1999

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ?????????

????????????? ??????????: 6

??? ??????????: ??????????

?????????, ?..: 160

????????????? ?????? ?????????, ?/100 ???: 6.9

????????????????? ?????????, ??/??: 187

????????? ?????????, ??: 147

????????????? ??????, ??: 1440

????????????? ??????, ??: 1910

?????. ?????????? ??????, ??? ??/??: 193 ??? 4500

????? ??????????: 451

?????? ??????????????:

??????????

- * ?????????????? ?????? (ASR)
- * ?????? ?????? ?? ????????? (BAS, EBD)
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????? ????????????? ?????? (?????)
- * ?????????????
- * ????????????? ?????
- * ?????????????? ? ????????? ?????
- * ?????? ?????????? ? ?????
- * ?????? ?????????? ?????????
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ????????????????????? ?????
- * ?????? ????????? ?????? ??
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ????????? ?????? ?????
- * ?????? ????????????? ???????
- * ?????? ????????????? ???????
- * ?????? «?????-????» (???????????????? ?????????? ? ??? ??????????)
- * ????????????? ?????????
- * ?????? ????????????? ?????????
- * ?????? ????????????? (ESP)

?????????

- * ????????????? ?????
- * ????????????????? ?????????? ??
- * ?????? ?????? ???
- * ?????????? ?? ?????

????????

- * ?????????????????? ?????? (ABS)
- * ?????? 360°
- * ?????????????? ??????
- * ????????? (??????? 220V)
- * ??????? 12V
- * ?????? ?????????? ?????? ?????? ?????????
- * ????????????? ??????? ????????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ??????? ???????
- * ?????????????? ??????-????????
- * ??????????????? ?????? ?????????
- * ??????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????????? ???????
- * ??????????????? ?????? ?????????? (????????? ?????????? ??? ?????? ???)
- * ?????????????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????? ?????? ?? ?????? ? ?? ??????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ?????????? ????????? ???????
- * ??????? ?????????? ?? ?????
- * ??????-????????? 1-?????
- * ??????????????? ??????

* ?????? ????? ??????

* ?????????? ??????

???????

* ?????????????? ??? (???????? ??????)

* ???????? ??????????

* ?????? ????

* ?????????????? ?????????? ??????

* ?????????????????? ?????? ??????

* ?????????? ?????????????? ??????????????

* ?????????????? ?????? / ????????? ??????

?????

* ?????????????? ???????? ? ??-?????????

* ?????????? ?????????????

?????

* ?????????? ??????-?????????

* ???????? ?????????????????? ?????????? ?????? (SLIF)

* ???????? ?????????????????? ??????????????

* ?????????????????? ?????????????? ??????????????

* ?????????????????? ?????????? ?? ??????????

* ???????? ?????????????? ?????????? ?????? Auto Light Assistant

* ?????? ?????????? ? ??????

* ?????????? ?????????? ????

????????

* ?????????????? ?????????? ??????