

?. ?????????, ???????? ??. ?????? ????????????? ???????, ?. 160?

+7 (391) 988-91-97?

06.07.2021

Haval F7x

?????: **3 699 000 ???.**

?????????????: **2.0 ?. 7AMT (192 ??.) 4WD**

????????? ??????????????: **Tech Plus**

????????????? ??????????????????:

?????: **4780**

?????: **1890**

?????: **1707**

????????? ????, ??: **2800**

????????? ?????? ??????, ??: **1631**

?????? ?????? ?????, ??: **1640**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **376**

?????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1278**

?????? ?????????????? ?????, ??: **60**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????, ???????????

?????? ??????????, ??: **2**

????????? ?????? ??????????, ????: **1998**

??? ??????????: ???????

????????? ?????????: ??????

????????????? ?????????: **7**

??? ??????: ??????

?????????, ?..: **192**

????????? ????????? ? ??????, ?/100 ??: **11**

????????? ????????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.2**

????????????? ????????? ??????, ?/100 ??: **8.6**

????????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **9.4**

?????????????? ?????????, ?/??: **190**

????????? ?????????, ??: **191**

?????????????? ??????, ??: **1795**

????????????????? ??????, ??: **2255**

?????. ?????????? ???????, ??? ?/??: **320 ??? 4000**

????? ?????????: 376

?????? ??????????:

????????????

- * ??????? ????????????? (ESP)
- * ??????? ?????? ?? ????????? (BAS, EBD)
- * ??????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ????????????
- * ??????????????
- * ????????????? ?????
- * ??????? ????????? ? ??????
- * ??????? ??????? ??? ??????
- * ??????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????? ?????????? ?????? ???
- * ?????????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ?????????????? ????????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ?????????? ??????? ?????? ??????
- * ?????????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????????? ??????????
- * ??????? ?????? ?? ?????? ? ????????? ?????? ??????
- * ?????????????????????? ??????
- * ?????????? ????????? ?????? (?????? ??) ISOFIX

??????????

- * ?????????????? ????
- * ?????????? ?? ??????
- * ?????????????? ??????

????????

- * ??????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????? ??????? ????????? ?? ??????
- * ??????? 12V
- * ?????????????????????????? ??????
- * ??????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ??????????????? ??????? ??????????
- * ??????? "???-???????"
- * ??????????? ??????-?????????
- * ??????????????? ?????? ?????????? (????????? ?????????? ?? ?????? ??)
- * ??????-????????? 2-??????
- * ??????????????? ??????
- * ??????????????? ???????
- * ??????????? ??????
- * ?????????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????? 360°
- * ??????????? ?????????? ???????

* ?????????????????????? ?????? ??????

* ?????????????? ?????? ??????

* ???

* ??????? ??????? ???????

* ?????? ??????? ????????

* ?????? ????????? ???????

* ??????? ??????? ???????

* ?????? ?????? ????????? ???????

* ?????????????????? ??????? ????????

????????

* ?????????????? ?????? ?????????

* ?????????? ?????????? ???????

* ?????????????? (????????)

* ???????? ?????????????? ??????????????

* ?????????? ?????? / ????????? ???????

* ?????? ????????????

* ?????????????? ?????????? ?????????????????????

* ?????? ?????????? ??????? ???????

* ??????? ??????????

* ?????? ???????? ? ?????????? ??????????

?????

* ????????? ???????????

* ?????????? ??????? ? ??-?????????

?????

* ???????? ??????-????????

* ?????? ?????????????? ???????? ?????? (SLIF)

* ?????? ?????????????? ??????????????

* ?????????? ??????? ??? ??????????

* ??????? ??????? ??????? ???????

* ?????????????? ????????? ???????

* ?????? ?????/?????

* ?????? ?????????? ? ???????

* ?????? ????????? ???? ?

???????

* ?????????? ?????????? ???????