

?. ?????????, ????????? ?? ?????? ????????????? ???????, ?. 160?

+7 (391) 988-91-97?



Lada Vesta new ?????

????: **1 175 100 ???.**

????????????: **1.6 ?. CVT (106 ?.?.) FWD**

????????? ??????????????: **Comfort'25**

????????????? ?????????????????:

?????: **4440**

?????: **1764**

?????: **1496**

??????? ??, ?: **2635**

??????? ?????, ?: **1510**

????? ?????, ?: **1510**

????????? ????? ?????????, ?: **480**

??????????? ????? ?????????, ?: **480**

????? ?????????? ??, ? **55**

??????? ?????? (??, ?????): ?????? ????????????

????? ?????? (??, ?????): ????????

??????? ??????: ?????????, ????????

????? ??????: ?????????????, ????????

????? ?????????, ? **1.6**

????? ????? ?????????, ??: **1596**

?? ??????: ??????

????? ??????: ????????

?? ??????: ????????

????????, ?.: **106**

????? ?????? ? ?????, ?/100 ??: **9.4**

????? ?????? ? ?????, ?/100 ??: **6.1**

????????? ?????? ?????, ?/100 ??: **7.3**

????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ??: **13.7**

??????????? ??????, ?/? : **165**

??????? ?????, ?: **178**

??????????? ?????, ?: **1220**

??????????? ?????, ?: **1730**

???? . ?????? ?????, ?? ?/??: **148 ?? 4200**

????? ??????: **480**

????? ??????????:

???????????

- * ?????? ?????? (???? ??) ISOFIX
- * ?????? ???? ???? (BAS, EBD)
- * ?????? ?????? ??????
- * ?????? ?????????? ????????
- * ?????? ?????????? ????????
- * ?????????? ?????
- * ????????????

?????????

- * ?????????????? ??????? ?????
- * ????????????? ?????

* ?????? ?????? ????

??????

* ?????? 12V

* ?????????????? ?????? (ABS)

* ?????? "??-?????"

* ??????????

* ?????????????? ?????? ??????

* ?????????????????????? ????????

* ?????????????????????? ??????

* ??????????? ??? ? ???? ? ? ?????

* ????????????? ??????

???????

* ?????????????? (??????? ??????)

* ?????????????? ?????? ??????

* ??????? ??????????

?????

* ??????????????

?????

* ??????? ?????????? ????