



Lada Niva Travel

?????: **732 100 ???.**

?????????????: **1.8 ?. 5???? (90 ?.?.) 4WD**

????????? ??????????????: **Classic**

????????????? ??????????????????:

?????: **4099**

?????: **1804**

?????: **1690**

????????? ????, ??: **2450**

????????? ?????? ??????, ??: **1466**

?????? ?????? ?????, ??: **1456**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **320**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **650**

????? ?????????? ?????, ??: **58**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ??????? (???, ??????): ????????????

????????? ??????????: ??????????????, ???????????

?????? ??????????: ??????????, ???????????

????? ??????????, ??: **1.8**

????????? ?????? ??????????, ????: **1774**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ???????????????

????????????? ?????????: **5**

??? ?????????: ???????

?????????, ?..: **90**

?????????? ?????? ?????????, ?/100 ??: **9.9**

?????? ? 0 ? 100 ?/? , ???.: **16.2**

????????????? ?????????, ?/? : **150**

????????? ?????????, ??: **220**

????????????? ?????, ??: **1465**

????????????? ?????, ??: **1860**

?????. ????????? ??????, ??? ?/??: **153 ??? 3800**

?????? ??????????????:

??????????

- * ????????? ???????? (?????? ??) ISOFIX
- * ?????? ??????? ?????????
- * ??????????? ??????
- * ??????? «???-????????»
- * ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS; EBD)
- * ??????? ????????????? ?????????

?????????

- * ????????????? ?????????
- * ?????? 15
- * ????????? ??????

????????

- * ??????????? ??? ? ??????
- * ?????????? ????
- * ????????????? ??????
- * ????????????????????????? ?????????
- * ?????????????????? ?????? (ABS)
- * ????????? ??????, ???????
- * ?????? (???????? ??????)
- * ??????? 12V
- * ?????????????? ??????? ??????

?????????

- * ????????? ??????????
- * ?????? ?????
- * ?????????????? ?????? ??????

?????

- * ??????????????